

Smart Ceiling FAN

操作マニュアル

主電源はコントローラー横面の
スイッチで ON/OFF を
操作してください



power
OFF
power
ON
Power switch



power
OFF

power
ON

Power switch

稼働ライト

エラーライト

ディスプレイ

スピードアップ

自然風

左

OK

Run
(運転開始)

スピードダウン

Enter
(確定)

右

Stop
(運転停止)

運転開始 / 停止ボタン
(本体サイド)



※どちらかのボタンで
操作可能

ボタン名称

機能

	自然風	メイン画面では、回転速度に規則的な変化を加える「自然風」機能をオン。 他の画面では「戻る」ボタンの役割。
	左	メイン画面では 15 秒長押しでタイマーに切り替え。 他の画面では左への移動ボタンの役割。
	または  Run (運転開始)	運転開始を行う ※ どちらかのボタンで操作可能
	スピードアップ	メイン画面では回転スピード加速。 他の画面では上への移動キーの役割。
	Enter (確定)	画面操作時の確定を行う
	右	メイン画面では 15 秒長押しで回転方向の切り替え。 他の画面では右への移動ボタンの役割。
	または  Stop (運転停止)	運転停止を行う ※ どちらかのボタンで操作可能
	スピードダウン	メイン画面では回転スピードの減速。 他の画面では下への移動キーの役割。

LEDインジケータの説明

LEDの種類		説明	点灯イメージ
POWER		電源ONのときは常時点灯 (緑色)	
RUN		運転中は常時点灯 (黄色)	
SHAKE		首振り機能ONのときは常時点灯 (黄色)	
ERR.		故障やエラー発生時に常時点灯 (赤色)	